



## БЮЛЛЕТЕНЬ BULLETIN

**80-0000010Б РЭ**

**892-0000010Б**

**570-0000010Б**

**Руководство по эксплуатации  
Operator's Manual**

Количество листов Quantity of sheets	2
Лист Sheet	1

ОСНОВАНИЕ: Требование потребителя

GROUND: Customer's request

Бюллетень Bulletin <b>3-2018 БЭ</b>	МОДЕЛЬ ТРАКТОРА TRACTOR MODELS	<b>80.1/82.1/820/892/892.2/570/572/592.2</b>
---	-----------------------------------	--

### Аннотация

В настоящем эксплуатационном бюллетене приведена информация о буксировке трактора

### Содержание изменений

Пункт 9.2 «Буксировка трактора» дополнить следующими записями:

**ВНИМАНИЕ: ПРИ БУКСИРОВКЕ ТРАКТОРА ШКВОРЕНЬ БУКСИРНОЙ СКОБЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАСТОПОРЕН ШПЛИНТОМ!**

**ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ БУКСИРОВКИ ТРАКТОРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ, УБЕДИТЕСЬ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ОТСУТСТВИИ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЗОНЕ МЕЖДУ ТРАКТОРОМ И БУКСИРУЮЩЕЙ ТЕХНИКОЙ, ЛЮДЕЙ!**

**ВНИМАНИЕ: БУКСИРОВКА ТРАКТОРА С НАВЕСНЫМИ, ПОЛУНАВЕСНЫМИ, ПОЛУПРИЦЕПНЫМИ И ПРИЦЕПНЫМИ АГРЕГАТАМИ ЗАПРЕЩЕНА.**

**ПРИСУТСТВИЕ В КАБИНЕ ПАССАЖИРА ПРИ БУКСИРОВКЕ ТРАКТОРА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**



### **Annotation**

This service bulletin contains information on tractor towing.

### **Content of changes**

Section 9.2 “Tractor towing” shall be supplemented with the following notes:

**ATTENTION: WHEN TOWING THE TRACTOR THE KINGPIN OF THE TOWING SHACKLE SHALL BE FASTENED WITH A COTTER PIN!**

**ATTENTION: BEFORE BEGINNING TO TOW THE TRACTOR INCLUDING BEFORE STARTING THE ENGINE MAKE SURE THAT THERE ARE NO PEOPLE IN THE CLOSE PROXIMITY INCLUDING IN THE ZONE BETWEEN THE TRACTOR AND THE TOWING VEHICLE!**

**ATTENTION: TOWING OF TRACTOR WITH MOUNTED, SEMI-MOUNTED, SEMI-TRAILED AND TRAILED IMPLEMENTS IS NOT ALLOWED.**

**PRESENCE OF A PASSENGER IN THE TRACTOR CAB DURING TOWING OF TRACTOR IS STRICTLY PROHIBITED!**